

KED-640 200V

設定フロー

表示 : DITTING GRINDER READY 1) ~9) の画面表示

PROG ボタン 押し : (以下、**P**押し、**S**シングルボタン、**W**ダブルボタン)

- 1) PROGRAM DOSE : 右**S**押し
- 2) DOSE COUNTER : 右**S**押し
- 3) ALARM RECORDS : 右**S**押し
- 4) LANGUAGE : 右**S**押し
- 9) CLEANING COUNT : 右**S**押し

DITTING GRINDER READY に戻る。

● コーヒー量(時間)設定

P 押し :

- 1) PROGRAM DOSE : **P**押し

GRINDER N° 1 DOSE N° 1 2.000S : **P**押し

表示 : 2.000 : 左**S** (減る) : 左**W** (増える) : **P**押し(決定)

右**S**押し :

GRINDER N° 1 DOSE N° 2 4.000S : **P**押し

表示 : 4.000 : 左**S** (減る) : 左**W** (増える) : **P**押し(決定)

右**S**押し :

GRINDER N° 2 DOSE N° 1 2.000S : **P**押し

表示 : 2.000 : 左**S** (減る) : 左**W** (増える) : **P**押し(決定)

右**S**押し :

GRINDER N° 2 DOSE N° 2 4.000S : **P**押し

表示 : 4.000 : 左**S** (減る) : 左**W** (増える) : **P**押し(決定)

PROGRAM DOSE に戻る

右**S**押し : 次へ進む

● ショット回数(カウンター)の確認

- 2) DOSE COUNTER **P**押し

GR1 : SHOTS1 0000002 右**S**押し GR1 : SHOTS2 0000120 右**S**押し

GR2 : SHOTS1 0002123 右**S**押し GR2 : SHOTS2 0000020 右**S**押し

DOSE COUNTER に戻る

右**S**押し : 次へ進む

●アラームの記録

3) ALARM / RECORDS (P)押し

NO RECORDE (P)押し

ALARM / RECORDS に戻る

右(S)押し：次へ進む

●言語・モデル・シリアルナンバー

4) LANGUAGE (P)押し

4-1) LANGUAGE ENGLISH (P)押し (点滅)

左(S)または左(W)で変更

(イタリア語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語) : (P)押し (決定)

右(S)押し：

4-2) SW RELEASE VO、02 (モデルナンバー等) (P)押し

右(S)押し：

4-3) SERIAL N° 544092 右(S)押し

LANGUAGE に戻る

右(S)押し：次へ進む

5) 無効

6) 無効

7) 無効

8) 無効

●クリーニングカウンターの設定 (アラームの設定・解除)

9) CLEANING CONT RESET (P)押し

9-1) RESET GR1 右(S)押し

9-2) RESET GR2 右(S)押し

9-3) CLEAN AT 1000 (P)押し (点滅)

左(S)(減る)または左(W)(増える) 0,100~5000 の範囲でアラーム設定 : (P)押し (決定)

右(S)押し：次へ進む

DITTING GRINDER READY に戻る

※アラームの解除

9-3) で、数値 1000 を 0 にして決定後、アラームの値を再設定 1000 にする。